

# ISTRUZIONI D'USO

## Frese diamantate DIAMIR 0051

### Campo d'impiego

- Preparazione di cavità ( Conservativa )
- Preparazione di monconi ( Protesica )
- Rifinitura dei bordi cavitari e dei restauri
- Lucidatura dei restauri

### Istruzioni d'uso.

Per un ottimale utilizzo degli strumenti DIAMIR attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni d'uso :

- Utilizzare metodi di raffreddamento atti a garantire un corretto raffreddamento delle parti sottoposte ad intervento .
- Utilizzare tecniche di aspirazione che non compromettano il raffreddamento delle parti interessate .
- Utilizzare solamente manipoli in perfetto stato , anche per quanto riguarda il funzionamento degli ugelli di raffreddamento.
- Inserire gli strumenti con la massima cautela e senza forzature.
- Verificare prima dell'uso il perfetto bloccaggio del gambo dello strumento con il manipolo.
- Utilizzare solamente strumenti perfettamente in asse.
- Portare gli strumenti al necessario numero di giri prima di accostarli alle parti da sottoporre ad intervento.
- Utilizzare una forza di pressione compresa tra 0,3 - 2 N. (Circa 30 - 200 Gr.), evitare nel modo più assoluto forze di pressione maggiori.
- Evitare di usare gli strumenti a mo' di leva e/o con angolazioni errate.
- Rispettare il numero di giri consigliati nella tabella allegata

Indicazioni aggiuntive per i dispositivi Sterili – Monouso

- Verificare l'integrità della confezione e la data di scadenza
- Monouso. Non riutilizzare.

### Consigli e raccomandazioni d'igiene

Gli strumenti prima di essere impiegati sul paziente devono essere disinfettati, puliti e sterilizzati. Ovviamente ciò deve essere ripetuto prima di ogni riutilizzo.

La disinfezione, pulizia e sterilizzazione degli strumenti deve avvenire seguendo opportuni protocolli medici di provata efficienza.

Si raccomanda la Sterilizzazione mediante autoclave a vapore di tipo B conforme alle normative EN 13060 con ciclo di sterilizzazione di minimo 5 minuti a 134 gradi °C .

In ogni caso, utilizzare i dispositivi di sterilizzazione (materiali e/o apparecchiature) rispettando le istruzioni d'uso fornite dal produttore degli stessi. La sterilità degli strumenti è responsabilità dell'utilizzatore.

Le fasi di cui sopra possono essere omesse per gli strumenti Sterili - Monouso in quanto sterili e monouso. Tuttavia si ricorda che i prodotti MONOUSO non devono essere riutilizzati.

### Tabella numero di giri

Diametro della parte lavorante (ISO)	Massimo numero di giri R.P.M.	Numero di giri consigliato.
008 - 010	450.000	100.000 – 220.000
012 - 014	450.000	70.000 – 220.000
016 - 018	450.000	55.000 – 160.000
021 - 023	300.000	40.000 – 120.000
025 - 027	160.000	35.000 – 110.000
029 - 031	140.000	30.000 - 95.000
033 - 040	120.000	25.000 - 75.000
042 - 050	95.000	15.000 - 60.000

Revisione 10 del 31/05/2016

DIAMIR srl Via Prato 28/C I-33010 RESIA (UD) ITALIA	Tel. +39.0433.53097 Fax.+39.0433.53325 www.diamir.it e-mail : info@diamir.it	Reg.Impr./C.F. e P.IVA 01807170301 Cap.Soc. 10.400,00 Euro I.V. REA: UD - 197315
---	---	--